



ERWIN SATTLER  
MÜNCHEN



Chronograph II S  
Bedienungsanleitung



Drücker 1

Position

Krone

1 2

Drücker 2

## **Bedienungsanleitung**

### **1. Das Aufziehen der Uhr**

Ist die Uhr stehen geblieben, sollte die Krone in der Ausgangsposition (Position 1) mindestens 30 Mal im Uhrzeigersinn gedreht werden um eine sichere Funktion und gute Gangwerte zu gewährleisten.

Durch permanentes Tragen der Uhr am Handgelenk wird das Uhrwerk automatisch aufgezogen.

### **Einstellungen für den Uhrenbeweger:**

Umdrehungen pro Tag: 800

Drehrichtung: rechts und links

### **2. Zeit einstellen**

- Krone ziehen (Position 2), in dieser Stellung bleibt der Sekundenzeiger stehen und die genaue Zeit kann eingestellt werden.
- Um die beste Synchronität zwischen Sekunden- und Minutenanzeige zu erreichen, sollte die Zeigerstellung immer gegen den Uhrzeigersinn erfolgen.
- Durch Drücken der Krone in die Ausgangsposition wird das Uhrwerk wieder in Gang gesetzt.

### **3. Funktionen**

#### **Drücker**

Alle Funktionen werden über zwei Drücker gesteuert.

Drücker 1 hat zwei Funktionen: Start und Stop

Drücker 2 hat die Funktion: Nullstellung

#### **Funktion: Start**

Wenn Sie ein bestimmtes Ereignis messen, müssen die Chronographenzeiger auf Null gestellt sein. Wenn die Messperiode beginnt, betätigen Sie den Drücker 1 - Start. Der Sekundenzeiger im Zentrum bewegt sich vorwärts.

#### **Funktion: Stop**

Wenn das gemessene Ereignis beendet ist, betätigen Sie wieder den Drücker 1. Die Chronographenzeiger halten an, und die gemessene Zeit kann abgelesen werden. Die Stoppsekunden werden im Zentrum, die Minuten an der "3-Uhr" Position und die Stunden an der "6-Uhr" Position abgelesen.

#### **Funktion: Nullstellung**

Die Chronographenzeiger werden in ihre Ausgangsposition gebracht indem man den Drücker 2 betätigt. Die Nullstellung kann nur bei angehaltenen Chronographen vollzogen werden.

Eine Messung kann die maximale Länge von 12 Stunden betragen.

## Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl, Ø 44 mm, Höhe: 15,5 mm
Glas	Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas vorne, gewölbtes Saphirglas im Boden
Uhrwerk	Sattler-Kaliber ES 04S, Basis Kaliber: Automatik LJP 7772 / LJP 8000
Rubinlager	28
Dichtigkeit	Wasserdichtigkeit bis 5 bar
Gangdauer	55 Stunden
Rotor	Handgraviert und skelettiert, guillochiert, auf Wunsch mit den Initialen des Besitzers veredelt



ERWIN SATTLER  
MÜNCHEN

Wartung

---

---

---

---

---

---

---

---

Erwin Sattler GmbH & Co. KG Großuhrenmanufaktur  
Lohenstr. 6 · 82166 Gräfelfing  
Tel.: 089 – 89 55 806 0 · Fax: 089 – 89 55 806 28  
info@erwinsattler.de  
www.erwinsattler.de